Yerleştirme ürün karşılaştırma rehberi

ProNest | TurboNest | NestMaster

Aşağıdaki rehber sadece temel özellikleri belirtir. Daha fazla bilgi almak için lütfen güvendiğiniz Hypertherm yazılım ortağınızla bağlantıya geçin ya da **www.hyperthermCAM.com** internet adresini ziyaret edin.

Temel özellikler göstergeleri
● Gelişmiş ◉ Orta ○ Temel

	ProNest®	TurboNest®	NestMaster™
Kesme işlemi desteği			
Oksigaz	●	◉	○
Plazma - konvansiyonel hava/oksijen (örn. Powermax®, HySpeed®)	●	◉	○
Plazma - yüksek çözünürlük/yüksek akım yoğunluğu (örn. HyPerformance®)	●		
Lazer - CO_2 veya fiber (örn. HyIntensity™)	●		
Su Jeti	●		
Kombine zımba - plazma veya lazer	●		
Makine marka desteği			
Tüm büyük markalar/üreticiler	●	●	●
Standart özellikler			
Parça oluşturma ve geliştirme			
CAD dosyalarını oluşturmak ve düzenlemek için entegre 2D CAD programı	●	●	●
Şablonlardan ortak parçalar geliştirmek için değişken şekilli parçalar (VSP) özelliği	●	●	●
CAD/CAM içe aktarma ve dönüştürme			
CAD dosyalarını içe aktarma (endüstri standardı dosya formatları)	●	●	●
CAD dosyalarından Malzeme Özellikleri Listesi'ni içe aktarın	●		
Otomatik CAD dosyası düzeltme ve hata bildirimleri	●	●	●
Otomatik yiv/elips perdahlama ve küçültme	●	●	●
Tek bir CAD dosyasından birden fazla parçayı ayırma	●	●	●
CAD tabakalarını işlemek (kesme, markalama, vb.) için otomatik eşleme	●	●	●
Etkileşimli manuel yerleştirme			
Yerleştirme için parçaları kümeler halinde gruplama	●	●	
Parçaları yuvaya sürükleme, bırakma ve iteleme	●	●	●
Parçaları taşıma, aynalama, döndürme veya dizme	●	●	●
Bir parça içine yerleştirmeyi yasaklama/izin verme	●	●	
Çok levhalı ve çok kafalı yerleştirme	●	◉	
Parça karışma algılaması	●	●	●
Yuva içinde giriş/çıkış pozisyonunu ve özelliklerini düzenleme	●	◉	○
Yuvayı parça revizyonlarıyla otomatik güncelleme	●		
Gren sınırlama	●	●	
Kenar delme teknolojisi	●	◉	
Otomatik sekmelendirme /mikro ekler	●		
Malzeme veritabanı (kalite ve ölçekle)	●	●	
Plaka listesi	●		
Parça kitaplığı	●		
Plaka kırpma	●	Otomatik	Manuel
Plaka klempleme uygulamaları için korumalı bölgeler	●	●	
Otomatik ve manuel yuva sıralandırma	●	◉	○
Parça bazında kesim yönü kontrolü ve kesim sıralaması	●	●	
Animasyonlu kesme sırası simülasyonu	●	●	●
Raporlama			
Yönetim ve atölye raporları	●	◉	○
Raporları doğrudan PDF'ye, Excel elektronik tablolarına, CSV'ye veya Web sayfası formatına aktarma	●	●	●

	ProNest®	TurboNest®	NestMaster™
Yerleşik işlem parametreleri			
True Hole™ teknolojisi özellikli	●		
Rapid Part™ teknolojisi özellikli	●		
True Bevel™ teknolojisi özellikli	●		
CNC'de (EDGE® Pro) otomatik iş ayarı	●	◘	
Kerf ve besleme hızı işlem parametreleri	Otomatik	Otomatik	Manuel
Malzeme tipi, kalınlığı, kalitesi ve sınıfı bazında işlem parametreleri	●	◘	
Malzeme tipi ve kalınlığı bazında giriş/çıkış parametreleri	Otomatik	Otomatik	Manuel
Parça, plaka ve delme aralama için ayrımlar	Otomatik	Otomatik	Manuel
Maliyetlendirme			
Kullanıcı tanımlı makine ve işgücü üretim maliyetlendirmesi	●	◘	
Parça üretim maliyetlerinin ve parça/yuva kullanımının otomatik hesaplaması	●	◘	
Çıktı			
NC çıktı ile son işlemci	●	◘	○
Otomatik kerf/ön kerf telafisi	●	●	●
DXF çıktısı	●	●	●
Opsiyonel modüller			
Otomatik Yerleştirme			
Otomatik yerleştirme	●	◘	○
Yerleştirme sistemi optimizasyonu	●		
Verimlilik			
Ortak kenar kesme	●	●	
Gelişmiş ortak kenar kesme	●	●	
Zincir kesimi	●	●	
Köprü kesimi	●	●	
Çarpışma önleme	●		
Değişken çok kafalı kesim	●		
Artık kesimi	●		
PIPE - parametrik bağlantı modülü	●	●	
İş emri işlemi	●		
Tek Tıklama	●		
Malzeme optimizasyonu			
Plaka stoku	●		
Veri senkronizasyonu	●		
Özel kalıntılar	●	●	
Yazılım arayüzleri			
SolidWorks® yazılım arayüzü	●		
Inventor™ yazılım arayüzü	●		
Creo elements pro (Pro/E)® yazılım arayüzü	●		
FabTrol MRP arayüzü	●		
SmartMarine® 3D arayüzü	●		
Makine arayüzleri			
Makine arayüzünü yeniden pozisyonlandırma	●		
Kontür bevel makine arayüzü	●		
Döner boru/tüp makine arayüzü	●		
Matkap makine arayüzü	●		
Plaka makine arayüzü	●		
Parça karışma algılaması	●		

Hypertherm®

Cut with confidence®

Hypertherm, ProNest, TurboNest, NestMaster, Powermax, HySpeed, HyPerformance, HyIntensity, True Hole, Rapid Part, True Bevel ve EDGE, Hypertherm Inc.'nin ticari markalarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli olabilirler. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

©12/2012 Hypertherm, Inc. Revizyon 3
89518N Türkçe / Turkish