# Powermax SYNC™

## 一体式快换割嘴读卡器及 *App*

## 目的

本现场服务公告为您提供安装和使用海宝一体式快换割嘴读卡器 App 的说明。您需要将一体式快换割嘴读卡器 App 与一体式快换割嘴读卡器以及具有近场 (NFC) 天线的智能手机一起使用。

### 套装 528083 内容


| 部件号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| 429106 | 一体式快换割嘴读卡器 | 1 |
| 127848 | 海宝一体式快换割嘴读卡器的硅胶带 | 1 |

## 安装并打开一体式快换割嘴读卡器 App

1. 在智能手机上，打开 Google Play™ 商店 (Android™ 手机) 、Apple® App Store® App (iPhone®) 或支持您的设备的应用商店。
2. 下载并安装海宝 Powermax SYNC 一体式快换割嘴读卡器 App。
3. 在智能手机上打开 App。

## 扫描一体式快换割嘴

1. 将一体式快换割嘴读卡器完全放入海宝一体式快换割嘴中。用一只手同时拿住一体式快换割嘴读卡器和一体式快换割嘴。



2. 在“主页”屏幕上，选择 **Tap to Scan**（**轻触开始扫描**）。




3. 将智能手机的 NFC 天线直接放在一体式快换割嘴读卡器上的 Hypertherm **H** 处。
4. 请执行以下操作之一：
   - （Android 手机）App 将扫描一体式快换割嘴并显示通知。轻触**完成**。
   - (iPhone) 轻触**开始扫描**。随即 App 将扫描一体式快换割嘴并显示通知。**在准备扫描**屏幕上，轻触**取消**。然后，轻触**完成**。

## 索取详细信息

| | |
|---|---|
| 有关常见问题解答和故障检修信息 | 请打开 ☰ 菜单，然后选择**常见问题**。 |
| 对于技术服务 | 请打开 ☰ 菜单，然后选择**关于我们**。 |

© 9/2021 Hypertherm, Inc. 修订版本 2
811350ZH-CN　简体中文/Simplified Chinese

Powermax、SYNC 和海宝 (Hypertherm) 均是 Hypertherm, Inc. 的商标，可能已在美国和/或其他国家/地区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。Google Play 和 Android 是 Google LLC 的商标。App Store 和 iPhone 均是 Apple Inc. 的商标，已在美国和其他国家/地区注册。