Powermax SYNC™
カートリッジリーダーとアプリ

目的

本現場サービス公告は、Hypertherm カートリッジリーダーアプリのインストールと使用に関する手順を説明するものです。本カートリッジリーダーアプリは、カートリッジリーダー、および近距離無線通信 (NFC) アンテナを備えたスマートフォンと組み合わせて使用します。

キット 528083 の内容


部品番号	説明	数量
429106	カートリッジリーダー	1
127848	Hypertherm カートリッジリーダー用シリコンバンド	1

カートリッジリーダーアプリをインストールして開く

1. ご使用のスマートフォンで Google Play™ ストア (Android™ スマートフォンの場合)、Apple® App Store® アプリ (iPhone® の場合)、またはお客様のデバイスをサポートするアプリストアを開きます。
2. Hypertherm Powermax SYNC カートリッジリーダーアプリをダウンロードし、インストールします。
3. そのスマートフォンでアプリを開きます。

カートリッジをスキャンする

1. カートリッジリーダーを Hypertherm カートリッジに完全に挿入します。カートリッジリーダーとカートリッジを片手で一緒に持ちます。



2. ホーム画面で、**[Tap to Scan]** (タップしてスキャン) を選択します。
3. ご使用のスマートフォンの NFC アンテナをカートリッジリーダーの Hypertherm **H** の真上にかざします。
4. 以下のいずれかを行います。
   - (Android スマートフォンの場合) アプリがカートリッジをスキャンし、通知を表示します。**[完了]** をタップします。
   - (iPhone の場合) **[スキャン開始]** をタップします。アプリがカートリッジをスキャンし、通知を表示します。**[スキャン準備完了]** 画面で、**[キャンセル]** をタップします。**[完了]** をタップします。



詳細について

よくあるご質問とトラブルシューティングのための情報	☰ メニューを開き、**[よくあるご質問と回答]** を選択します。
テクニカル サービスについて	☰ メニューを開き、**[当社について]** を選択します。

© 9/2021 Hypertherm, Inc. 第 2 版
811350JA 日本語/Japanese

Powermax、SYNC、および Hypertherm は、Hypertherm 社の登録商標であり、米国および他の国々で登録されている可能性があります。その他の登録商標は、それぞれの会社の所有物です。Google Play および Android は Google LLC の登録商標です。App Store、iPhone は Apple Inc. の登録商標であり、米国および他の国々と地域で登録されています。